

ANTARION



NOTICE DE MONTAGE DU PANNEAU

Instruction de montage

- Tirer une nouvelle alimentation directement depuis la batterie pour chaque panneau.
- Ne pas utiliser les circuits existants ou passer par des appareils et/ou borniers existants.
- Ne pas utiliser les coupe-circuits existants
- Chaque alimentation tirée doit être équipée, sur la ligne « + », d'un fusible adéquat. Ce fusible doit être placé au plus proche de la batterie.
- Tout produit comportant des éléments électroniques doit être protégé contre les sous-tensions (inf à 11 volts) et les surtensions (sup. 15 volts)

Collage du panneau solaire

- Nous recommandons d'utiliser la colle Dekalin MS1 en suivant les instructions de préparation suivantes :
 - Condition de température d'utilisation de la colle : entre 10 et 25°C
 - Ponçage des surfaces à encoller avec du papier à poncer (grain moyen)
 - Nettoyer la surface avec un produit préconisé par le fabricant de colles (Dekaclean pour le Dekalin)
 - **Pour un panneau rigide** : encoller généreusement les pattes de fixation aux deux extrémités du panneau. Il doit subsister une épaisseur de +/- 3 mm d'épaisseur.
 - Appuyer moyennement sur le panneau solaire. Il doit subsister une épaisseur de +/- 3mm.
- Temps de séchage : 24 heures