

Notice de montage

Les Hercule s'installent en lieu et place des butées d'origine du véhicule, sans aucune modification.

Avant de procéder au montage, il est nécessaire de détendre la lame de suspension à l'aide d'un cric, jusqu'à ce que la roue ne soit plus en contact avec le sol.

Dévisser la butée d'origine:

Visser la butée Hercule en utilisant du frein filet (non fourni).

Pour un fonctionnement optimal, la butée Hercule doit être en contact avec la lame de suspension du véhicule lorsque la roue est en contact avec le sol.

Attention, la butée Hercule ne doit pas être installée si l'espace disponible est inférieur à 10 cm.



**FABRIQU 
EN FRANCE**

Garantie 2 ans

Marque et mod le d pos s