

Dachhaube mit Plisseerahmen
zum Einbau in Wohnwagen und Wohnmobile

VisionVent S pro



MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-kierspe.de

Technische Daten:

Dachausschnitt	280 x 280 mm
Dachdicke	24-46 bzw. 42-72 mm
Eckradius	18 mm
Haubenmaß	380 x 395 mm
Höhe über Dach	80 mm
Dauerlüftung	75 cm ²
Gewicht	1,7 kg
Innenrahmen	340 x 365 x 32 mm
Material Oberrahmen	Polypropylen
Material Haube	PC + Polypropylen
Empfohlene Höchstgeschwindigkeit Zulassung	130 km/h ECE R43 -019652

DE Einbau- und Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage der Dachhaube gründlich durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung.
Wir empfehlen die Dachhaube in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen.

Lieferumfang

1x Dachhaube mit Oberrahmen
1x Montagerahmen
1x Plisseerahmen

Für die Montage zusätzlich erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

1x Dauerelastisches Dichtmittel, z. Bsp. Dekalin Dekaseal 8936 oder SikaLastomer®-710
8x Linsenblechschraube 3,5mm / Länge je nach Dachdicke
(Schraube sollte sich ca. 10mm in den Schraubkanal des Oberrahmens eindrehen lassen)

Erklärung der Symbole



HINWEIS
Besonders wichtige Informationen.



ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen.



WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Ernsthafte Verletzungsgefahr.

Sicherheits- und Einbauhinweise

- Prüfen Sie vor der Montage die Dachstärke Ihres Fahrzeugs.
- **Die Montage ist nur an planen Innen- & Außenflächen möglich.**
- Wählen Sie die Einbauposition so, dass keine angrenzenden Bauteile (Dachreling, Antenne etc.), Leitungen oder Möbelteile beschädigt oder in ihrer Funktion gestört werden.
- Die Dachhaube immer mit Ausstellern in Fahrtrichtung montieren (d. h. Griffe jeweils vorne und hinten)
- Betreten Sie niemals die Kuppel der Dachhaube!
-  Fahren Sie nicht mit geöffneter Dachhaube. Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Dachhaube verschlossen und verriegelt ist.
- Öffnen Sie das Dachfenster **nicht** bei starkem Wind oder Regen.
- Schließen Sie das Dachfenster bei Regen und Schneefall.

Zubehör (optional)

Beschreibung	Artikel-Nr.
Adapterrahmen für Fiat Ducato	2828ARW

Montage der Dachhaube



Entfernen Sie Kleberückstände und reinigen Sie den Dachausschnitt im Montagebereich gründlich.



! Beachten Sie die Hinweise des Dichtmittel-Herstellers.

Bringen Sie das Dichtmaterial im Dichtkanal des Oberrahmens auf und setzen diesen von oben in den Dachausschnitt.

Aussteller in Fahrtrichtung!



Stecken Sie den Montagerahmen von unten in den Oberrahmen. Achten Sie darauf, dass sich die Aussparungen des Montagerahmens auf den Seiten der Griffe befinden.

Verschrauben Sie die beiden Rahmen gegeneinander.

! Max. Drehmoment 0,5 Nm



Verclipsen Sie den Plisseerahmen mit dem Montagerahmen. Orientieren Sie sich dabei an den Zentrierhilfen des Montagerahmens.

Bedienung

Zum Öffnen der Dachhaube betätigen Sie beide Verriegelungstasten und drücken die Griffe nach oben.

Die Haube lässt sich wahlweise ganz oder einseitig öffnen. Als Schutz gegen Wind und Regen kann die Haube in vier Richtungen gekippt werden.

Zum Schließen der Dachhaube betätigen Sie erneut die Verriegelungstasten und ziehen die Griffe wieder nach unten. Die Dachhaube verriegelt.



- Halten Sie die Plissees offen, um Fahrgeräusche und Beschädigungen durch den Fahrtwind zu vermeiden.
- Die Verdunklung zur Vermeidung von Hitzestau tagsüber nicht ganz schließen. Bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs vollständig geöffnet lassen.

Reinigung



Zum Reinigen kann die Haube durch Entfernen der vier Schrauben (an den Ausstellern) abgenommen werden.



Lösen Sie keinesfalls Schrauben, die zur Befestigung der Griffe mit der Haube dienen.

Verwenden Sie ausschließlich klares Wasser und einen weichen Schwamm.



Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff angreifen und brüchig machen.



Zur Reinigung der Zwischenräume, tauchen Sie die Haube in ein mit Wasser gefülltes Gefäß und lassen den Schmutz ein wenig einweichen.

Anschließend ziehen Sie die Haube an den beiden Griffen durch das Wasser, sodass sich der Schmutz rausspült.

Achten Sie beim Wiedereinsetzen darauf, die Schrauben richtig anzuziehen.



Vorsicht! Überdrehen Sie die Schrauben nicht im Kunststoff. Verwenden Sie ausschließlich die Originalschrauben.

Das Insektenschutzgitter und Verdunklungsplissee empfehlen wir zur Reinigung gelegentlich mit einer weichen Bürste, trockenem Tuch oder Staubwedel abzubürsten.



Der Plisseerahmen lässt sich durch Lösen der vier Clips, mittels eines Schraubendrehers, abnehmen. Gehen Sie behutsam vor, um die Clips nicht zu beschädigen.



Von einer Nassreinigung des Insektenschutzgitters und Verdunklungsplissees raten wir dringend ab, da diese dadurch beschädigt werden können.

Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Produkt entsprechend den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen, sowie Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffen.



mpk-kierspe.de/Downloads