

3. EXPLICATION DES SYMBOLES



DANGER!

Consignes de sécurité: le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves blessure.

ATTENTION!

Consignes de sécurité: le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves blessure.

MISE EN GARDE!

Consignes de sécurité: le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures.

REMARQUER!

Consignes de sécurité: le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels et altérer la fonction du produit.

REMARQUE!

Informations supplémentaires pour l'utilisation du produit.

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

4.1 SÉCURITÉ GÉNÉRALE

ATTENTION!

- N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, service à la clientèle ou une personne de qualification similaire afin de prévenir les risques pour la sécurité.
- Cet appareil ne peut être réparé que par du personnel qualifié. Réparations incorrectes peut entraîner des risques considérables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un leur expérience et / ou leurs connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou a appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et est conscient des risques qui en résultent.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec dispositif.
- Conservez et utilisez toujours l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 années.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols propulseur inflammable dans l'appareil.

Refrigerateur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

- Gardez les ouvertures de ventilation dans / sur le boîtier de l'appareil ou dans le structure sans obstruction.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le dégivrage autre que ceux recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage l'appareil, sauf ceux du type recommandé par le fabricant.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger appareils frigorifiques.
- Ne pas localiser plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.

MISE EN GARDE!

- Débranchez l'appareil de l'alimentation:
- Avant chaque nettoyage et entretien

- Après chaque utilisation
- Les aliments, boissons et médicaments ne peuvent être conservés que dans leur emballage ou dans des récipients appropriés dans l'appareil.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans l'appareil, de pas en contact avec ou ne coule pas sur d'autres aliments.

REMARQUER!

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'approvisionnement énergétique.
- Connectez uniquement l'appareil comme suit:
 - Avec câble CC à une prise CC dans un véhicule (par exemple, allume-cigare)
 - Ou avec un câble de connexion d'alimentation CA à l'alimentation secteur CA
- Ne retirez jamais la fiche d'une prise par le câble.
- Si le refroidisseur est connecté à une prise CC: déconnectez l'appareil et les autres les appareils consommateurs d'énergie de la batterie avant de connecter un dispositif de charge.
- Si l'appareil est connecté à une prise CC: déconnectez l'appareil ou commutez éteignez-le lorsque vous coupez le moteur. Sinon, vous pouvez décharger la batterie.
- Le dispositif de refroidissement n'est pas adapté au transport de matières caustiques ou matériaux contenant des solvants.
- Le dispositif de refroidissement contient du cyclopentane inflammable dans l'isolation. Les gaz contenus dans le matériau isolant nécessitent des procédures d'élimination spéciales. Remettre l'appareil en fin de cycle de vie à un recyclage approprié établissement.

Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

4.2 UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE!

- Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que la ligne d'alimentation et la fiche sont état sec.

REMARQUER!

- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil à moins que le fabricant à cet effet.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur (radiateurs, lumière directe du soleil, fours à gaz, etc.).
- Risque de surchauffe!
- Assurez-vous en tout temps que la ventilation est suffisante pour que la chaleur survient pendant le fonctionnement ne s'accumule pas.
- Assurez-vous que l'appareil est suffisamment éloigné des murs et autres des objets afin que l'air puisse circuler.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas couvertes.
- Ne remplissez pas le compartiment intérieur de glace ou de liquide.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Protégez l'appareil et le câble contre la chaleur et l'humidité.

5. ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

Quantité

LA DESCRIPTION

1

Refroidisseur portable

1

Câble de connexion pour connexion 12/24 V

1

Adaptateur 230 V

1

Manuel d'utilisation

6. UTILISATION PRÉVUE

L'appareil convient au refroidissement et à la congélation d'aliments, de boissons et de médicaments. le l'appareil est adapté pour une utilisation dans les voitures, les véhicules récréatifs, les camions, à la maison ou sur les bateaux. L'appareil est conçu pour être utilisé à partir d'une prise d'alimentation embarquée 12 V ou 24 V d'un véhicule (e. g. allume-cigare), bateau ou caravane ou intérieur via un adaptateur (sortie inférieure à 65W; DC12V / 24V).

MISE EN GARDE! Danger pour la santé!

7. DESCRIPTION DES FONCTIONS

La glacière peut refroidir les produits, les garder au frais et les congeler. UNE
Le circuit frigorifique sans entretien avec compresseur assure la fonction de refroidissement. Le
une isolation très solide et un compresseur puissant assurent un refroidissement particulièrement rapide. Le
la glacière est portable.

7.1 PORTÉE DE LA FONCTION

- Moniteur de batterie à trois niveaux pour protéger la batterie du véhicule
- Port USB pour alimentation externe (le cas échéant)
- Interrupteur de priorité d'urgence (le cas échéant)
- S'éteint automatiquement en cas de tension de batterie faible
- Affichage avec indicateur de température en degrés Celsius (° C) ou Fahrenheit (° F)
- Réglage de la température: avec les boutons +/- par pas de 1 ° C / ° F
- Plage de température: -18 ° C / 0 ° F ~ + 10 ° C / + 50 ° F
- Avec boîte de rangement amovible

7.2 ÉLÉMENTS DE FONCTIONNEMENT ET D'AFFICHAGE

pour fig. 1, page 22

Élément DESCRIPTION Explication

1

SUR

DE

Allume / éteint le refroidisseur lorsque le bouton est enfoncé pendant une à deux secondes

2

ENSEMBLE

Sélectionne le mode d'entrée:

- Régler la température
- Régler l'unité de température Celsius ou Fahrenheit
- Réglez le moniteur de batterie
- Réglez le mode Max ou Eco

3

- VERS LE BAS

Appuyez une fois pour diminuer la valeur

4

+ UP

Appuyez une fois pour augmenter la valeur

5

AFFICHER

Affiche des informations:

- Température
- Message d'erreur
- Utilisation de la tension

6

Affiche l'unité Celsius (° C) ou Fahrenheit (° F)

7

Affiche la tension de la batterie

8/9

Affiche le mode MAX ou ECO

Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

pour fig. 3, page 22

Pos. Bezeichnung

1

Prise de raccordement Alimentation en tension continue

2

Interrupteur de priorité d'urgence

3

Port USB pour appareil externe (téléphone intelligent ou tablette)

8. FONCTIONNEMENT

8.1 AVANT UTILISATION INITIALE

REMARQUE!

Avant de démarrer votre nouvelle glacière pour la première fois, vous devez la nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon humide pour des raisons d'hygiène (voir également le chapitre «Nettoyage et entretien» à la page 34).

Sélection des unités de température

Vous pouvez basculer l'unité de température entre Celsius et Fahrenheit. Comment faire:

- Allumez le refroidisseur
- Appuyez sur le bouton «SET» (fig. 1.2, page 22) 4x.
- Utilisez les touches «UP +» (fig. 1.4, page 22) ou «DOWN -» (fig. 1.3, page 22) pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit.

L'unité de température sélectionnée apparaît sur l'affichage pendant quelques secondes et être appliqué automatiquement. L'affichage clignote plusieurs fois avant de revenir à température actuelle.

8.2 CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Choisissez un emplacement d'installation bien ventilé et protégé contre lumière directe du soleil.
- Laissez refroidir les aliments ou les boissons chauds avant de les la glacière pour les garder au frais.
- N'ouvrez pas la glacière plus souvent que nécessaire.
- Ne laissez pas la glacière ouverte plus longtemps que nécessaire.
- Dégivrez le refroidisseur une fois qu'une couche de glace se forme.
- Évitez les températures inutilement basses.

Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

8.3 RACCORDEMENT DU REFROIDISSEUR

Connexion à une batterie (véhicule ou bateau)

Le refroidisseur peut fonctionner avec 12 V ou 24 V.

REMARQUER! Risque de dommages!

Débranchez le refroidisseur et les autres unités grand public de la batterie avant de connectez la batterie à un chargeur rapide. Une surtension peut endommager le électronique de l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, le refroidisseur est équipé d'un système électronique pour empêcher inversion de polarité. Cela protège le refroidisseur contre les courts-circuits lorsqu'il est connecté à une pile.

- Branchez le câble de connexion 12/24 V dans la prise de tension CC et dans l'allume-cigare ou une prise 12 V ou 24 V.

Connexion à l'alimentation secteur 100 ~ 240V AC (par exemple à la maison)

!

DANGER! Danger d'électrocution!

- Ne manipulez jamais les fiches et interrupteurs avec les mains mouillées ou si vous êtes surface humide.

- Si vous utilisez votre glacière à bord d'un bateau à partir d'une prise connexion de 100 ~ 240 V, vous devez installer un disjoncteur différentiel entre 100 ~ 240 V CA et le refroidisseur. Demandez conseil à un spécialiste technicien.

- Le refroidisseur ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant à le marquage sur l'appareil

- Branchez le câble de connexion 100 ~ 240 V sur la tension CA 100 ~ 240 V secteur et la connexion d'extrémité de sortie de l'alimentation CA dans le refroidisseur

Prise de courant.

8.4 UTILISATION DU MONITEUR DE BATTERIE

L'appareil est équipé d'un moniteur de batterie à plusieurs niveaux qui protège votre véhicule batterie contre une décharge excessive lorsque l'appareil est connecté à la carte

Alimentation 12/24 V.

Si le refroidisseur fonctionne lorsque le contact du véhicule est coupé, le refroidisseur s'éteint automatiquement dès que la tension d'alimentation tombe en dessous d'un niveau défini. Le refroidisseur remettre sous tension une fois la batterie rechargée au niveau de tension de redémarrage.

Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

REMARQUER! Risque de dommages!

Lorsqu'elle est éteinte par le moniteur de batterie, la batterie ne sera plus complètement chargée. Évitez de démarrer à plusieurs reprises ou d'exploiter les consommateurs actuels sans plus phases de charge. Assurez-vous que la batterie est rechargée.

En mode «H3», le moniteur de batterie répond plus rapidement que dans les modes «H1» et «H2» (voir le tableau suivant).

Mode moniteur de batterie

H1
H2

H3

Tension de coupure à 12 V

10,1 V

11,4 V

11,8 V

Tension de redémarrage à 12 V

11,1 V

12,2 V

12,6 V

Tension de coupure à 24 V

21,5 V

22,5 V

23,0 V

Tension de redémarrage à 24 V

23,0 V

24,0 V

24,5 V

Voici comment sélectionner le mode de surveillance de la batterie:

- Allumez le refroidisseur.
- Appuyez 3 fois sur la touche «SET» (fig. 1.2, page 22).
- Utilisez les touches «UP +» (fig. 1.4, page 22) ou «DOWN -» (fig. 1.3, page 22) pour sélectionner le mode de surveillance de la batterie.

Le mode sélectionné apparaît à l'écran pendant quelques secondes et sera appliqué automatiquement. L'affichage clignote plusieurs fois avant de revenir à la position actuelle Température.

REMARQUE!

Lorsque le refroidisseur est alimenté par la batterie de démarrage d'une voiture, sélectionnez la batterie mode moniteur «H3». Si le refroidisseur est connecté à une batterie d'alimentation, la batterie le mode moniteur «H1» suffira.

Si vous souhaitez faire fonctionner le refroidisseur à partir d'une alimentation CA, réglez la batterie moniteur en position «H1».

8.5 UTILISATION DU REFROIDISSEUR

REMARQUER! Risque de surchauffe!

Assurez-vous à tout moment que la ventilation est suffisante pour que la chaleur pendant le fonctionnement peut se dissiper. Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Assurez-vous que l'appareil est suffisamment éloigné des murs et d'autres objets pour l'air peut circuler.

Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

31

- Placez la glacière sur une base stable et ferme.
- Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes et que l'air chauffé se dissiper.

REMARQUE!

Placez la glacière en position verticale. Si vous utilisez le refroidisseur dans un position différente, il peut être endommagé.

- Connectez le refroidisseur, voir le chapitre 8.3 à la page 29.

REMARQUE!

L'ouverture du couvercle pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans le compartiment de refroidissement du refroidisseur.

REMARQUER! Danger de température trop basse!

Assurez-vous que seuls les objets sont placés dans la glacière qui sont destinés à refroidir à la température choisie.

- Appuyez sur le bouton «ON / OFF» (fig. 1.1, page 22) pendant une à deux secondes (idem pour l'arrêt).
- L'affichage LED s'allume.
- L'écran (fig. 1.5, page 22) indique la température de refroidissement actuelle.

REMARQUE!

La température affichée est celle du milieu de la cuve de refroidissement intérieure. la température ailleurs dans / sur le refroidisseur peut s'écarter de cette température.

- Le refroidisseur commence à refroidir l'intérieur.

REMARQUE!!

Lorsque vous utilisez l'alimentation par batterie, l'écran s'éteint automatiquement si la tension de la batterie est faible. L'écran affiche alors «E1».

Verrouiller la glacière

- Ferme la couverture.
- Appuyez sur le verrou jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

32

8.6 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- Appuyez sur le bouton «SET» (fig. 1.2, page 22) 1x.
- Utilisez les touches «UP +» (fig. 1.4, page 22) et «DOWN -» (fig. 1.3, page 22) pour sélectionner la température de refroidissement.
- La température de refroidissement apparaît sur l'écran pendant quelques secondes et sera appliqué automatiquement. L'affichage clignote plusieurs fois puis la température actuelle s'affiche à nouveau.

8.7 PORT USB POUR ALIMENTATION EXTERNE

Le port USB vous permet de charger de petits appareils comme des téléphones portables ou des tablettes, etc. Pour utiliser votre glacière en combinaison avec n'importe quel périphérique USB, connectez simplement une clé USB câble (non inclus) à votre glacière et à votre appareil.

8.8 UTILISATION DE L'INTERRUPTEUR D'URGENCE

L'interrupteur de neutralisation d'urgence est situé sur le panneau de commande. Pour un fonctionnement normal l'interrupteur est en position «utilisation normale».

- En cas de défaillance de la commande électronique, basculez le refroidisseur sur „urgence remplacer le mode “.

REMARQUE!

Le refroidisseur fonctionnera avec une capacité de refroidissement complète et peut geler lorsqu'il est commuté sur mode de dérogation d'urgence.

8.9 ARRÊT DU REFROIDISSEUR

- Videz la glacière.
- Éteignez le refroidisseur.
- Retirez le câble de connexion.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la glacière pendant une période plus longue:

- Laissez le couvercle légèrement ouvert. Cela empêche l'accumulation d'odeurs.

Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

8.10 DÉGIVRAGE DU REFROIDISSEUR

L'humidité peut former du givre à l'intérieur de l'appareil de refroidissement ou sur le vaporisateur. Cette réduit la capacité de refroidissement. Dégivrez l'appareil de temps en temps pour éviter le givrage.

REMARQUER! Risque de dommages!

N'utilisez jamais d'outils durs ou pointus pour retirer la glace ou desserrer des objets gelé en place.

Pour dégivrer le refroidisseur, procédez comme suit:

- Retirez tout le contenu de la glacière et placez-les dans un autre refroidissement appareil pour les garder au frais si nécessaire.
- Fermez le refroidisseur.
- Laissez le couvercle légèrement ouvert et essuyez l'eau décongelée.

8.11 REMPLACEMENT DU FUSIBLE DE LA FICHE (12/24 V)

- Retirez le manchon adaptateur (fig. 5.4, page 23) de la fiche.
- Dévissez la vis (fig. 5.5, page 23) de la moitié supérieure du boîtier (fig.5.1, page 23).

• Soulevez délicatement la moitié supérieure du boîtier par le bas (fig. 5.6, page 23) moitié.

- Retirez la broche de contact (fig. 5.3, page 23).
- Remplacez le fusible défectueux (fig. 5.2, page 23) par un nouveau qui a même calibre (10A, 250 V).
- Remontez la fiche dans l'ordre inverse.

8.12 REMPLACEMENT DE L'AMPOULE LUMINEUSE PCB

- Coupez l'alimentation électrique.
- Soulevez délicatement le couvercle en plastique avec un outil pointu et plat (fig. 6.1, page 23).
- Dévissez les vis de montage du PCB (fig. 6.3, page 23).
- Extraire le PCB (fig. 6.2, page 23).
- Remplacez par un nouveau PCB.
- Insérez les vis avec un tournevis.
- Repoussez la partie transparente de la lampe dans le boîtier.
- Connectez l'alimentation électrique au réfrigérateur.

Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION!

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation avant de nettoyer et de le service.

REMARQUER! Risque de dommages!

- Ne nettoyez jamais la glacière sous l'eau courante ou dans l'eau de vaisselle.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou d'objets durs pendant le nettoyage car ils peuvent endommager le refroidisseur.

• Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

• Assurez-vous que les orifices d'entrée et de sortie d'air de l'appareil sont exempts de la poussière et la saleté, afin que la chaleur puisse être libérée et que l'appareil endommagé.

REMARQUER!

Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments pour hygiène.

REMARQUER!

Si le refroidisseur est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez le couvercle ouvert pour empêcher le développement de moisissures à l'intérieur ou sur le refroidisseur.

10. GARANTIE

La période de garantie est de 36 mois. Reimo se réserve le droit de rectifier d'éventuelles défauts. La garantie est exclue pour tous les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise utilisation manipulation.

Limitations de responsabilité:

En aucun cas, Reimo ne sera fiable pour les dommages collatéraux, secondaires ou indirects, les coûts, les dépenses, les avantages ou les gains manqués. Le prix de vente indiqué de le produit représente la valeur équivalente des limitations de responsabilité de Reimo.

Refridisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

11. DÉPANNAGE

Faute

Cause possible

Remède suggéré

L'appareil ne fonctionne pas

une fonction; LED fait

ne brille pas.

Aucune tension n'est présente dans

la prise 12/24 V (cigarette

plus léger) dans votre véhicule.

Le contact doit être mis dans la plupart des

véhicules pour appliquer le courant à la cigarette

plus léger.

Aucune tension présente dans le CA

prise de tension.

Essayez d'utiliser une autre prise de courant.

Le fusible de l'appareil est défectueux. Remplacez le fusible de l'appareil, voir le chapitre 8.11

page 33.

Le réseau intégré

l'adaptateur est défectueux.

Cela ne peut être réparé que par un

centre de réparation.

L'appareil ne fonctionne pas

cool (la fiche est insérée,

“E3” est allumé).

Compresseur défectueux.

Cela ne peut être réparé que par un

représentant autorisé du service client.

L'appareil ne fonctionne pas

cool (la fiche est insérée,

“E1” est allumé).

La tension de la batterie est trop faible.

Testez la batterie et chargez-la au besoin.

Lorsque vous opérez à partir de

la prise 12/24 V

(briquet):

Le contact est mis et

l'appareil ne fonctionne pas

roi, et la LED n'est pas

illuminé

Retirez la fiche du

prise et faire le

après les vérifications.

La prise allume-cigare est sale. Il en résulte une mauvaise contact électrique.
Si la fiche de votre glacière devient très chaude dans la prise allume-cigare, soit le la prise doit être nettoyée, sinon la fiche pas été assemblé correctement.
Le fusible du 12/24 V la fiche a sauté.
Remplacer le fusible (10 A) dans la fiche 12/24 V, voir chapitre 8.11 à la page 33.
Le fusible du véhicule a sauté. Remplacez le fusible de la prise 12/24 V du véhicule (généralement 15 A). Veuillez vous référer à votre véhicule Manuel d'utilisation.
L'appareil ne pas cool (la fiche est inséré,
«E2» est allumé
«E4» est allumé
«E6» est allumé
«E5» est allumé
Le ventilateur de l'appareil est défectueux.
Le PCB de l'appareil est défectueux.
L'appareil NTC est défectueux.
Protection contre la surchauffe.
Cela ne peut être réparé que par un centre de réparation agréé.
Si les événements ne sont pas couverts, cela ne peut être réparé par un centre de réparation agréé.
Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

12. ÉLIMINATION

Placez le matériel d'emballage dans les poubelles de recyclage appropriées où que vous soyez possible.

Si vous souhaitez vous débarrasser du produit, contactez votre centre de recyclage local ou revendeur spécialisé pour plus de détails sur la façon de procéder conformément aux règlements applicables.

13. DONNÉES TECHNIQUES

PowerCooler 45
PowerCooler 35
Tension de connexion:
12/24 V_~
Courant nominal:
- 12 V:
- 24 V:
5,4 A
2,7 A
4,6 A
2,3 A
Capacité de refroidissement:
-18 ° C ~ + 10 ° C (0 ° F ~ 50 ° F)
Catégorie:
III
III
Capacité utile:
45 L
35 L
Classe climatique:
SN, N, ST, T
SN, N, ST, T
Température ambiante:
+16 ° C ~
+43 ° C
+16 ° C ~
+43 ° C
Emission de bruit:
45 dB (A)
45 dB (A)
Quantité de réfrigérant:
42g
38g
Potentiel de réchauffement climatique (GWP):

4

Dimensions (L x P x H) en mm:

650 x 400 x 465

650 x 400 x 395

Poids:

18,5 kg

17,1 kg

REMARQUE!

Si la température ambiante est supérieure à + 32 ° C (+90 ° F), la température minimale ne peut être atteinte.

Refroidisseur de compresseur PowerCooler 35 & 45 | 71410/71411

Certificats de test:

Le circuit de réfrigérant contient du R1234yf.

Contient des gaz à effet de serre fluorés.

Matériel hermétique.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de démarrer l'appareil. Gardez-le dans un endroit sûr pour référence future. Si l'appareil est transmis à une autre personne, ce le manuel d'utilisation doit être remis à l'utilisateur avec lui. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un Le manuel d'utilisation sera également fourni sur www.reimo.com